

Настройка новых водосчётчиков Проматик или водосчётчиков сторонних производителей при использовании контроллеров серий СТ и РТ

Контроллер серии СТ

1. Выберите на шаге выбора счетчика воды параметр **GEN**.



2. Установите количество импульсов для нестандартного счетчика кнопками **«Вверх»** или **«Вниз»**.



Варианты

- ▶ Для счетчиков 420/520: 9.0
- ▶ Для счетчиков 810/820: 4.5
- ▶ Для счетчиков сторонних производителей: см. документацию.

Контроллер серии РТ

1. Выберите на шаге выбора счетчика воды параметр **Generic**.

FLOW METER:
2.0 PADDLE

2. Установите максимальную скорость потока в минуту.

PEAK FLOW:
0030 Lpm

3. Установите количество литров на импульс.

001 LITER
FOR 001 PULSE

Варианты

- ▶ Для счетчиков 420/520: 5 Liter / 45 PULSE
- ▶ Для счетчиков 810/820: 7 Liter / 30 PULSE
- ▶ Для счетчиков сторонних производителей: см. документацию.



support@promatica.ru | promatica.ru

© Проматика. Все права защищены.