

Инструкция для Android

1 Установите одно из приложений на ваше мобильное устройство



OpenDiag



CarScanner



Torque

2 Подключите сканер в разъем **OBD II** вашего автомобиля и запустите двигатель

3 Подключите сканер через настройки мобильного телефона при помощи Bluetooth (пароль 1234 или 0000)

4 Можете приступить к диагностике

В случае возникновения любых вопросов, Вы можете связаться с отделом технической поддержки

BROM S10



Коды неисправностей

P0100
Датчик расхода воздуха - неисправность цепи

P0110
Датчик температуры воздуха навходе - неисправность цепи

P0230
Первичный контур топливного насоса - неисправность цепи

P0302
Наружен порядок зажигания второго цилиндра

Инструкция для iPhone

1 Установите одно из приложений на ваше мобильное устройство



OpenDiag



CarScanner



Torque

2 Подключите сканер в разъем OBD II вашего автомобиля и запустите двигатель

3 В настройках приложения выбрать подключение по Bluetooth LE, далее выбрать устройство OBD II

4 Можете приступить к диагностике

В случае возникновения любых вопросов, Вы можете связаться с отделом технической поддержки



Коды неисправностей

P0100
Датчик расхода воздуха-неисправность цепи

P0110
Датчик температуры воздуха навходе - неисправность цепи

P0230
Первичный контур топливного насоса - неисправность цепи

P0302
Наружен порядок зажигания второго цилиндра