

ПО для модуля программно-аппаратного комплекса видеонаблюдения

Быстрый старт

Репозиторий <https://gitflic.ru/project/npo202/npo202-po/file?branch=master> содержит демо-версию проекта

Шаг 1: Установка


Установите проект в среду программирования IAR

Шаг 2: Проект

В среде IAR откройте проект. Установите тип микроконтроллера STM32F102 (проверьте правильность компиляции проекта F7)

Шаг 3: Прошивка ПО

Присоедините программатор типа J-Link (MT-Link, ST-Link) к разъему программирования на плате устройства.



Запустите программатор.

При удачном завершении программирование закончено и устройство готово к работе.

При неудачном проверьте соединение программатора и повторите процесс.

Шаг 7: Запуск

Запустите систему:

Запуск происходит автоматически при включении питания

Использование

После запуска проекта, настройки и информация о процессе будет доступна в интерфейсе пользователя.