




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

EXR200



ВНИМАНИЕ

Никогда не пытайтесь начать эксплуатацию этого минибайка не прочитав руководство по эксплуатации. В руководстве по эксплуатации содержится информация о технике безопасности, деталях, функциях, проверке перед поездкой.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ УПАКОВКИ

1. Разберите металлический ящик со всех сторон.


Примечание: перед первым запуском минибайка, внимательно прочтите руководство по эксплуатации которое размещено на сайте: <https://lucky-duck.ru>



2. Найдите и извлеките из коробки все детали и фурнитуру. Отложите в сторону.

Примечание: возможно, в некоторых местах минибайка уже установлено какое-то оборудование. Это оборудование необходимо будет снять, а затем снова установить во время сборки.

РУЛЬ



Требуемый инструмент



1. Поднимите рукоятки и расположите их по центру на вилке.
Осторожно:
При установке руля убедитесь, что тормозные тросы, трос дроссельной заслонки и провод выключателя не перегнуты и не пережаты.
2. Закрепите руль и пластину крепления панели приборов (пластина должна быть установлена поверх зажимов) с помощью зажимов и болтов M8 x 30. Вставьте все четыре болта M8 в кронштейн крепления панели приборов и зажимы. Отрегулируйте руль по своему усмотрению, прежде чем затягивать болты с крутящим моментом 20.3 Нм.



ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО



Требуемый инструмент



1. Установите переднюю шину с помощью болта M12x320, гайки M12 и прокладки.



ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО



Требуемый инструмент



1. Прикрепите переднее крыло используя болты М6х16, гайки М6 и шайбы М6.



ЗАДНЕЕ КРЫЛО

По вашему усмотрению, вы можете установить дополнительное заднее крыло, которое поставляется в комплекте вместе с 2 болтами крепления.



ОСМОТР ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ

Перед каждой поездкой необходимо проверять состояние минибайка. Соблюдение списка проверок перед поездкой поможет избежать проблем, которые могут привести к травмам или зависанию. Перед каждой поездкой убедитесь, что минибайк находится в хорошем рабочем состоянии.

Что проверить	Проверьте наличие
Рулевое управление	<ul style="list-style-type: none">• Плавность;• Отсутствие ограничений
Тормоза	<ul style="list-style-type: none">• Правильный ход тормозного рычага
Шины	<ul style="list-style-type: none">• Правильное давление в шинах
Батарея	Проверьте уровень зарядки
Рукоятка дроссельной заслонки	<ul style="list-style-type: none">• При отпускании, рукоятка дроссельной заслонки возвращается в положение холостого хода;• Работает свободно;• Имеет правильный свободный ход.
Выключатель остановки двигателя	<ul style="list-style-type: none">• Выключатель – выключает двигатель при нажатии.
Общее состояние	<ul style="list-style-type: none">• Гайки на оси затянуты;• Все гайки и болты затянуты;• Отсутствует дребезжание во время работы.

⚠ ВНИМАНИЕ

НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ЭТОТ МИНИБАЙК, НЕ ПРОЧИТАВ И НЕ ПОНЯВ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СОДЕРЖИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ДЕТАЛЯХ, ФУНКЦИЯХ, ПРОВЕРКЕ ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ, ЗАПУСКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ



www.lucky-duck.ru

