


evofitness

## БЕГОВАЯ ДОРОЖКА EVOFITNESS

**Fusion Plus**

*Инструкция*



YouTube канал Evo Fitness



Видео по сборке товара

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание
2. Меры предосторожности и предупреждения
3. Инструкция по сборке
4. Инструкция по использованию
5. Обслуживание беговой дорожки

**ПЕРЕД ТРЕНИРОВКОЙ УСТАНОВИТЕ КЛЮЧ  
БЕЗОПАСНОСТИ В ЖЁЛТЫЙ СЛОТ НА КОНСОЛИ.  
ОШИБКА «E07» ОТСУТСТВИЕ КЛЮЧА  
БЕЗОПАСНОСТИ.**


**Изменение максимальной скорости в разделе IV  
инструкции.**

Соулфит – официальный правообладатель бренда Evo Fitness и Evo Jump.  
Тел. +7 499 753 22 06  
Сайт: [soulfittes.ru](http://soulfittes.ru)



## I. Описание

Наименование частей тренажера приведены ниже:



### Примечание:

Перед сборкой внимательно ознакомиться с инструкцией по сборке. Если трудности со сборкой все-таки возникнут, обратитесь в службу поддержки клиентов для получения видеoinструкции по сборке тренажера.

Изготовитель и дистрибьютор не несет ответственности за ненадлежащее использование данного оборудования.

Зона безопасного расположения тренажера от окружающих предметов: минимально 1000 мм спереди и 1000 мм сзади устройства, 500 мм слева и справа от устройства.

### Комплектация:

№.	Наименование	Единица	Кол-во
1	Рама	шт.	1
2	Смазочная жидкость	флакон	1
3	Ключи для сборки	набор	1
4	Пульт ду	набор	1
5	Инструкция	книжка	1

## II. Меры предосторожности и предупреждения

Примечание: пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием и обратите внимание на следующие меры предосторожности.

- Этот тренажер подходит только для размещения в помещении. На дорожку нельзя разбрызгивать воду и класть посторонние предметы.
- Перед тренировкой наденьте соответствующую спортивную одежду и кроссовки. Категорически запрещается использовать босиком.
- Вилка питания должна быть надежно заземлена, а розетка должна иметь выделенную цепь, чтобы избежать совместного использования с другим электрическим оборудованием.
- Дети должны держаться подальше от дорожки во избежание несчастных случаев.
- Необходимо избегать одновременной длительной работы тренажера с перегрузкой, в противном случае двигатель, контроллер, подшипники, беговое полотно и дека будут подвержены преждевременному износу.
- Содержите помещение в чистоте, поддерживайте определенную влажность и избегайте сильного статического электричества вокруг тренажера, иначе это может помешать нормальной работе электронных компонентов тренажера.
- Пожалуйста, отключите питание дорожки после использования.
- При использовании изделия обеспечивайте циркуляцию воздуха в помещении.
- Во время движения закрепите ключа безопасности на одежде при помощи клипсы, чтобы обеспечить безопасное отключение дорожки в случае чрезвычайной ситуации.
- После использования силиконовой смазки её необходимо хранить в недоступном для детей месте.

**Предупреждение:** чтобы уменьшить количество несчастных случаев или травм, пожалуйста, соблюдайте следующие правила:

- Перед использованием изделия проверьте, правильно ли зафиксирован ключ безопасности на одежде.
- Не носите одежду, которая может зацепить движущиеся части тренажера.
- Держите кабель питания подальше от предметов, которые имеют повышенную степень нагревания.
- Не подпускайте детей к дорожке.
- Не используйте дорожку на открытом воздухе.
- Перед перемещением тренажера необходимо отключить питание.
- Запрещается самостоятельно разбирать изделие, в противном случае изделие будет снято с гарантийного обслуживания.
- Только один человек может использовать дорожку одновременно.
- Если вы чувствуете головокружение, боль в груди, тошноту или одышку во время тренировки, немедленно прекратите тренировку и обратитесь к врачу.

#### **Запрещено!**

- ◆ Не используйте дорожку, если обнаружите поломку или износ деталей тренажера, в противном случае могут произойти несчастные случаи или травмы.
- ◆ Не подпрыгивайте во время упражнений, это может спровоцировать падение.

◆ Не используйте и не храните тренажер во влажных местах, например, на открытом воздухе и рядом с ванными комнатами, а также в местах, где может капать вода.

◆ Не используйте и не храните тренажер под прямыми солнечными лучами, в местах с высокой температурой, например, возле печей, и нагревательных приборов, таких как конвектор и прочее.

Это может привести к возгоранию.

◆ Не используйте шнур питания или вилку, если они повреждены.


#### Технические параметры:

Модель	FUSION PLUS
Напряжение	220V-50hz
Максимальный вес пользователя	110KGS
Размеры	1255*575*1060mm
Размеры полотна	1070*400mm
Мощность двигателя	DC1.5HP
Скорость	1-10km/h
Назначение	Ходьба, бег


**Не храните дорожку в вертикальном положении это ведёт к поломке провода питания.**

#### III. Инструкция по сборке

1 Извлеките основную раму из коробки.



2. Используйте 2 винта и шайбы, чтобы зафиксировать центральные стойки.



3. Подключите провод питания и включите тумблер. Используйте пульт дистанционного управления, чтобы запустить дорожку и отрегулировать скорость.



#### IV. Инструкция по использованию

(1) Оена дисплея и описание клавиш:

1. Светодиодное окно отображает следующие функции:

Окно скорости: диапазон скорости: 1,0-10 км/ч.

Если беговая дорожка разгоняется только до 6 км/ч, выключите дорожку с помощью пульта управления, затем снова включите и сразу нажмите и удерживайте кнопку «+» на пульте управления до звукового сигнала, при этом максимальная скорость на индикаторе изменится с 6 на 10.

Можно пользоваться беговой дорожкой.

(2) Используйте функцию блокировки бегового полотна:

Поместите ключ безопасности в желтую область центральной консоли, затем прикрепите клипсу к одежде.

◆ При включенном питании вы можете извлечь ключ из консоли для внезапной остановки беговой дорожки.

(3) Краткое введение функционала дорожки:

◆ Функция дистанционного управления

(4) Отображение данных на светодиодных окнах дисплея:

- Отображение скорости тренировки
- Отображение расходуемых калорий
- Отображение времени тренировки
- Отображение пройденного расстояния

Скорость отображения данных в окне составляет каждые 5 секунд поочередно: калории, время, скорость, расстояние.

(5). Описание функций кнопок дистанционного управления

■ Клавиша пуска/остановки, клавиша увеличения и уменьшения скорости.

(6). Инструкции по эксплуатации пульта дистанционного управления:

1. Клавиша «Пуск»/«Стоп» — включите и выключите питание на беговой дорожке и нажмите кнопку «Пуск/Стоп» на пульте дистанционного управления, когда услышите звуковой сигнал.

2. Клавиша «Скорость +»: чтобы увеличить скорость беговой дорожки, нажмите клавишу скорость + на пульте дистанционного управления.

3. Клавиша «Скорость -»: чтобы уменьшить скорость беговой дорожки, нажмите клавишу скорость - на пульте дистанционного управления.

## V. Обслуживание беговой дорожки

Надлежащее техническое обслуживание поможет поддерживать вашу беговую дорожку в отличном состоянии; неправильное техническое обслуживание может привести к повреждению или сокращению срока службы беговой дорожки.

**Предупреждение!** Перед чисткой или обслуживанием изделия обязательно отключите беговую дорожку от сети!

1. Регулярно удаляйте пыль, чтобы детали оставались чистыми.

2. После каждого использования беговой дорожки протирайте монитор и другие детали чистым сухим полотенцем или тканью, чтобы удалить пот и грязь. Будьте осторожны, чтобы не разбрызгать воду на электрические компоненты.

3. Поместите беговую дорожку в чистое и сухое место, убедитесь, что питание выключено, а штекер извлечен из розетки.

4. Для облегчения передвижения беговая дорожка оснащена колесами. Перед перемещением извлеките штекер питания и сложите корпус.

5. Всегда проверяйте и заменяйте изношенные части беговой дорожки.

6. Для лучшего обслуживания и продления срока службы беговой дорожки рекомендуется дать ей отдохнуть в течение 10 минут, прежде чем использовать ее после 30 минут непрерывной работы.

7. Беговое полотно было отрегулировано перед отправкой с завода, но после использования беговое полотно будет растягиваться, что приведет к отклонению от центрального положения, в результате чего беговое полотно будет тереться о боковые планки и задние пластиковые заглушки. Растяжение бегового полотна во время использования является нормальным явлением. После использования беговой дорожки в течение определенного периода времени, если беговое полотно проскальзывает, вы можете отрегулировать натяжение бегового полотна самостоятельно.

### Смазка беговой деки.

После использования бегового полотна в течение определенного периода времени необходимо использовать силиконовую смазку.

Рекомендуемый интервал:

Когда вы используете тренажер на протяжении суммарного времени 30 часов, необходимо произвести смазку беговой деки.

Примечание: не добавляйте слишком много смазки за раз, это может привести к проскальзыванию полотна при беге.

Проверьте, требуется ли смазка: возьмитесь за беговое полотно за край, оттяните и коснитесь центральной части деки.

Если почувствуете, что дека не сухая, это означает, что смазка пока не требуется. Если вы чувствуете, что дека сухая и на пальцах нет остатков силиконового материала, вам нужно смазать беговую деку. Оттяните полотно с обеих сторон поочередно и добавьте на его внутреннюю сторону 10-15 мл смазки из флакона. После этого запустите беговую дорожку со скоростью 1 км, чтобы равномерно распределить смазочный материал. Примерно через минуту тренажер можно использовать для тренировок.

#### **Регулировка натяжения бегового полотна.**

Если беговое полотно слишком ослаблено, вставьте прилагаемый шестигранный ключ в регулировочное отверстие левой задней защиты полотна, поверните его на 1/4 оборота по часовой стрелке, а затем отрегулируйте правое регулировочное отверстие по часовой стрелке на 1/4 оборота: обратите внимание, что левый и правый регулировочный винт должны быть отрегулированы синхронно, чтобы беговое полотно можно было натянуть и оно не отклонилось от центральной точки. Если беговое полотно слишком натянуто, синхронно отрегулируйте левое и правое полотно против часовой стрелки соответственно.

Примечание: беговое полотно нельзя регулировать слишком туго. Это приведет к повреждению бегового полотна, увеличению давления на передние/задние ролики, повреждению подшипников и т. д., что приведет к выходу из строя двигателя. Просто отрегулируйте беговое полотно так, чтобы оно не проскальзывало, что является наиболее подходящим положением полотна.


#### **Регулировка центровки бегового полотна**

Когда вы используете беговую дорожку, давление на беговое полотно не сбалансировано из-за разницы усилий толкания полотна двумя ногами во время бега, в результате чего беговое полотно смещается от центра. Это отклонение является нормальным, оно автоматически возвращается в центральное положение, когда никто не бежит по беговому полотну.

Запустите беговую дорожку без нагрузки, отрегулируйте скорость до 6-й передачи и наблюдайте за расстоянием полотна беговой дорожкой между левой и правой боковыми планками:

- Если полотно находится слева, используйте шестигранный ключ, чтобы повернуть левый винт на 1/4 оборота по часовой стрелке;
- Если полотно смещено вправо, то с помощью шестигранного ключа поверните правый винт на 1/4 оборота по часовой стрелке;
- Если беговое полотно по-прежнему не находится посередине, повторяйте описанные выше действия поочередно, пока полотно не будет отрегулировано в центральном положении.





Отклонение бегового полотна серьезно повлияет на срок его службы. Пожалуйста, отрегулируйте полотно вовремя, когда заметите его смещение.